

マルチパーパスバー (パイプ径 22.2)	
商品コード	適合車種
80-638-14900	PCX125 (JK05-1200001 ~)/PCX160 (KF47-1200001 ~)

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- 本製品はドレスアップパーツです。他の用途には使用しないで下さい。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社までご連絡下さい。

禁止	以下の行為ができない場合は、当製品または周辺パーツを破損する恐れがあります。
	当製品に車両配送の際のロープやタイダウンの使用等、無理な力をかけないで下さい。
	当製品に規定重量以上の物を掛けたり、荷重をかけないで下さい。(許容荷重量：0.5kg以下)
	ヘルメットや許容荷重量以上の物を掛けた場合の走行は、思わぬ事故を起こす恐れがある為、行わないで下さい。

注意	ご使用にあたり下記の注意事項を必ずお読み下さい。
	ハンドル操作の妨げとなる荷物や荷重を掛けないで下さい。製品の破損や、走行中、思わぬ事故を起こす原因となりますのでご注意ください。
	各種市販ホルダーを本製品に装着する際は、確実に取り付けを行って下さい。また、脱着防止用ストラップ・バンド等で脱着防止策をされる事を強くお勧めします。取り付ける商品の脱着に対する故障、紛失の保障は一切致しかねます。
	法定速度以下での使用を厳守して下さい。また、舗装路での使用を想定とした設計です。競技や悪路走行時の使用はお控え下さい。
	走行中の本製品の角度調整や、端末(スマートフォン)等の操作・画面の注視はおやめ下さい。
	スマートフォンをご使用の場合、長期使用にわたる、直射日光が当たる状況下での使用、保管、放置はお控え下さい。機器の破損の原因となります。詳しくは各端末の取扱説明書の記載内容に従ってご利用下さい。
	ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は定期的に各部の確認をして下さい。

パッキングリスト					
図記号	パーツ名	商品コード	個数	備考	
1	マルチパーパスプレート 130mm	638-1490001	x1		
2	マルチパーパスバー 22.2	638-9000130	x1		
3	フランジ六角ボルト M6x20	062-0561020	x2		
4	ボタンキャップボルト M8x25	080-0550025	x2		
5	平ワッシャ 8x16xT1.2	090-0900008	x2		
6	スペーサーカラー 18x6.2xT5	-	x2	補修 K-CON : 0900-093-01026 (入数2)	


製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

250213 Y-H


 〒 577-0015 東大阪市長田 3-8-13
 TEL.06-6783-5311 (代)
 FAX.06-6782-0740

ハンドルバーカバー (ガーニッシュ) 脱着



ガーニッシュ取り外し POINT

前方部に指をひっかけながら斜め後方に引き上げる



装着方法

- ・外装類の取り外し
- 1) ハンドルバーカバーのガーニッシュを爪や溝、クリップに注意しながら前側から剥がします。
- 2) リア側 (固定位置) のフランジボルト (x2) を取り外す。
- ・取り付け
- 1) マルチパーパスバーを右図の様に組み付けます。
- 2) リア側 (固定位置) に付属のスペーサーとボルトで装着します。
- 3) 取り外したガーニッシュを爪や溝、クリップに注意しながらハンドルバーカバーに戻します。

固定方法

